

ØREPROP
FIX-A-FIT



by Honeywell



Større skum

MAX®



FirmFit™



Pilot™



Bilsom
303/304®L



Større genbrugelig

SmartFit®



SmartFit®
Detectable



Fusion®



Fusion®
Detectable



Clarity®



Neutron



Airsoft®



Quiet®



Mindre skum

Bilsom
303/304®S



Multi Max®



Max Lite®



Laser Trak®
Detectable



Laser Lite®



Matrix®



Mindre genbrugelig

Fusion®
Small



Clarity® Small



OVERVEJELSER VED VALG AF KORREKT ØREPROP

Pasformstestning lader en arbejder prøve flere forskellige, muligt egnede høreværn. Ofte er det første par ørepropper, som arbejderen vælger, ikke det bedste.

Her er nogle tips til valg, der har vist sig at være nyttige i en til en-oplæring.

1 : STØRRELSE

Se på øregangens åbning for at afgøre, om en anden størrelse ville være bedre.

Kvinder har ofte mindre øregange end mænd.

2 : FACON

Øregangsåbninger kan se runde eller ovale ud eller som en spalte.

En skumøreprop fylder ofte en oval eller en spalte i øregangen.

GENERELLE
ØREPROPFA-
CONER



3 : NEM AT ISÆTTE

Nogle arbejdere kan finde det lettere at indsætte en øreprop med stilk.



SÅDAN SÆTTES ØREPROPPER KORREKT I ØRET

TRIN 1: RUL



Rul ned-
ørepropper; start
med forsigtigt at
rulle skummet for

at forhindre folder. Derefter
rulles der hårdere for at gøre
cylinderen så lille og stiv
som muligt.

Gå hurtigt videre til næste trin,
så øreproppen ikke udvider
sig, før den sættes i øret.

TRIN 2: TRÆK



Ræk over hovedet,
og træk UD
(for nogle personer
skal der trækkes

OP eller TILBAGE) i det
ydre øre.

Få en anden person til at
observere og fortælle dig,
hvilken trækretning, der
er mest effektiv til at åbne
øregangen for at opnå en
bedre pasform.

TRIN 3: ISÆTNING



Sæt øreproppen
langt nok ind, så
den når rundt
om krumningen

i øregangen. Dette føles
ofte sensitivt (men gør ikke
ondt) eller kan udløse en
hosterefleks. Dette er normalt.

Slip øret, når øreproppen
er sat helt ind i øret.



FOR MEGET ØREPROP STIKKER UD

FOR MEGET ØREPROP STIKKER UD:

For effektivt at blokere for støj skal næsten hele øreproppen sidde inden i øregangen. Hvis der stikker for meget øreprop ud fra øregangen, er det tegn på en overfladisk isætning, der ikke er dyb nok til tilstrækkeligt at blokere for støj.



ÅRSAG

Skumørepropper

Ikke rullet ned til tilstrækkelig lille størrelse



Øreprop udvides før isætning



LØSNING

Start med at rulle nænsomt for at undgå folder, og rul derefter hårdere for at gøre cylinderen så lille som muligt.

Rul hele øreproppen ned, også den falsede ende. Dette tillader en dybere isætning.

Du skal isætte øreproppen hurtigt efter rulning, før den udvider sig.

Alle ørepropper

Isætning er ikke dyb nok



Skal isættes forbi krumningen i øregangen. Dette føles ofte sensitivt (men gør ikke ondt) eller kan udløse en hosterefleks. Dette er normalt.

Krumning i øregang blokerer for en dybere isætning, hvilket får øreproppen til at "bakke ud" af øret (øreproppen kan have en synlig krumning, når den fjernes fra øret).



Ræk over hovedet, og træk UD (for nogle personer skal der trækkes OP eller TILBAGE) i det ydre øre.

Ukorrekt isætningsvinkel



Brug en lille lommelampe for at kigge på øregangen for at se, i hvilken retning øreproppen skal isættes (Vejled om at "sigte øreproppen mod din næse" eller "sigte øreproppen en smule opad" osv.)

Øreprop er for stor



Prøv en mindre øreprop.

FOR LIDT BESKYTTELSE:

Selvom du har en øreprop i øret, er det ingen garanti for tilstrækkelig beskyttelse. Pasformstestning afslører ofte ringe beskyttelsesniveauer, der let kan korrigeres.



ÅRSAG

Skumørepropper

Ikke rullet ned til tilstrækkelig lille størrelse



LØSNING

Start med at rulle nænsomt for at undgå folder, og rul derefter hårdere for at gøre cylinderen så lille som muligt.

Rul hele øreproppen ned, også den faldede ende. Dette tillader en dybere isætning.

Alle ørepropper

Forkert isætningsvinkel



Se på arbejderens øre: hvilken retning åbner mest op for øregangen? Fortæl arbejderen hvilken trækretning, der er mest effektiv.

Runde ørepropper udfylder muligvis ikke ovale øregange



Falser på forstøbt øreprop udfylder muligvis ikke en oval øregang helt. Prøv en skumøreprop, der kan udvide sig for at fylde ovalen ud.

Øreprop er for lille, forsegler ikke øregangen



Prøv en større øreprop.

Et høreværn er kun effektivt når det opnår akustisk tætning i øregangen.

SKJULT UTÆTHED:

En skjult utæthed kan væsentligt reducere beskyttelsesniveauet. Det kan se ud som om, at øreproppen er sat i korrekt, men forkert størrelse og valg eller endda en fold i øreproppen kan forårsage en akustisk utæthed, der ikke uden videre er synlig.



ÅRSAG

Skumørepropper

Folder i ørepropper kan lade støj sive igennem



LØSNING

Undlad at vride eller klemme øreproppen sammen. Rul den først - ordentligt og nænsomt for at undgå folder, og rul den derefter hårdt for at gøre cylinderen så lille som muligt.

Øreprop rammer
øregangens væg og bøjer
sig selv tilbage



Når den fjernes, ser øreproppen nogle gange u-formet ud. Ræk over hovedet for at trække det ydre øre UD for at rette øregangen ud.



Prøv en genbrugelig øreprop med en fastere stilk, der kan manøvreres rundt om øregangens krumning.

Alle ørepropper

Øreprop er for lille



Prøv en større øreprop.

Runde ørepropper
udfylder muligvis ikke
en oval øregang



Falser på forstøbte ørepropper udfylder muligvis ikke helt en oval øregang. Prøv en skumøreprop, der kan udvide sig til at fylde ovalen.

ELIMINERING AF UBEHAG

UBEHAG:

En ubehagelig øreprop kan muligvis reducere brugstiden og er ofte et tegn på forkert pasform eller forkert størrelse. Tag dig tid til at finde den rigtige ørepropstil og pasform, som passer dig bedst og giver dig tilstrækkelig beskyttelse under hele arbejds-skiftet.



ÅRSAG

Skumørepropper

Øreprop er for hård



Alle ørepropper

Øreprop er for stor



LØSNING

Prøv en øreprop i blødt skum eller en lavtryks skumøreprop.

Prøv en mindre øreprop.

Øreproppen er for hård
til komfortabelt at kunne
bøjes i øregangen



Prøv en skumøreprop,
der bedre kan tilpasse
sig øregangens krumning.

Øreproppen rammer
krumningen i øregangen



Før isætning skal du rette
øregangen ud ved at række
over hovedet og trække UD
(for nogle personer skal der
trækkes OP eller TILBAGE) i
det ydre øre.

Undersøgelser viser, at en væsentlig del af medarbejdere allerede opnår effektiv dæmpning med deres eksisterende ørepropper med korrekt pasform, og at andre medarbejdere kan forbedre resultaterne med oplæring og evnen til at vælge mellem flere forskellige ørepropper.

VISUEL KONTROL

Når du anvender ørepropper, kig direkte ind i spejlet og kontroller om propperne passer.

For ørepropper **uden** stilk, skal øreproppen IKKE være synlig.

For ørepropper **med** stilk, skal kun spidsen være synlig.



by Honeywell



by Honeywell

HEAR. FOREVER.

Honeywell Safety Products Nordic AB

Strandbadsvägen 15

SE-252 29 Helsingborg - Sverige

Kundeservice: +46 42 88 200

Faks: +46 42 73 968

Email: info-nordic.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Beskyt dine medarbejdere - Byg en vedvarende sikkerhedskultur, hvor de ansatte på egen hånd træffer mere sikre valg: www.honeywellsafety.com

Honeywell